

# Så här använder du fjärrkontrollen

Tänk på att alltid rikta fjärrkontrollen mot digitalboxen. Den gröna lampan på digitalboxen ska blinka rött när du trycker på knapparna – då har du riktat fjärrkontrollen rätt.

## Välj kanal

Använd *sifferknapparna* 0–9 för att välja kanal (eller bläddra mellan kanalerna med hjälp av knapparna P+ och P- längst ner till höger på fjärrkontrollen).

**Skriv text** Använd *textknapparna* A–Z för att skriva in text (t.ex. när du söker i tv-guiden). Tryck flera gånger för att välja sifferknappens andra, tredje eller fjärde bokstav. Vill du skriva två bokstäver från samma knapp i en följd, vänta ett par sekunder mellan varje bokstav så flyttar markören sig själv (eller flytta markören till höger med hjälp av navigeringsknapparnas högerpil när du ska skriva den andra bokstaven).

## Bläddra i menyer

Använd *navigeringsknapparna* för att bläddra. Använd upp-/ner-pil för att flytta dig uppåt och neråt. Med höger-/vänsterpil kan du bläddra en hel sida i taget – eller växla mellan kolumner.

**Bekräfta** Tryck på *OK* för att bekräfta ett val – t.ex. i menyn eller när du väljer ett program i tv-guiden.

**Backa till föregående sida**

## Få information om det du tittar på

Tryck på *INFO*-knappen för att visa en miniguide i nedre kanten av tv-bilden – med information om tv-programmet eller videon du just tittar på.

## Titta på text-tv

Tryck på *TEXT*-knappen för att komma direkt till text-tv. Du kan välja en text-tv-kanal oberoende av vilken kanal du just tittar på – markera bara önskad kanal och tryck sedan OK.

## Tillbaka till tv-bilden

Tryck på *TV/EXIT*-knappen för att snabbt komma tillbaka till tv-läget.

**Lägg till påminnelse** Tryck på *röd knapp* för att lägga till en påminnelse om ett program du inte vill missa.

## Byt kanallista

Tryck på *grön knapp* för att byta kanallista.

**Sätt på eller stäng av digitalboxen.**

**Stäng av eller sätt på ljudet.**

**Reglera volymen** Tryck på *plusknappen* för att öka eller *minusknappen* för att minska ljudet. Observera att det är ljudet från digitalboxen som påverkas. Om ljudet på din tv är avstängt kan du inte använda digitalboxens fjärrkontroll för att reglera volymen.

**Till menyn** Tryck på *MENU*-knappen för att komma till en meny med tjänster – tv-guiden, surfportalen, video-on-demand, inställningar etc.

## Hyra video

Tryck på *VIDEO*-knappen för att komma direkt till videobutiken. Här kan du se trailers och få information innan du bestämmer dig för vilken video du vill hyra.

## Få hjälp

Tryck på *?-knappen* för att läsa hjälptexter om den del där du just befinner dig.

## Bläddra mellan kanaler

Använd *programknapparna* P+ och P- för att bläddra mellan kanalerna.

**Titta på video** Använd knapparna *◀* och *▶* för att hoppa fram eller tillbaka ca 10 minuter i en video.

**Titta på video** Använd *videoknapparna* för att spela upp/pausa *▶/||*, spola bakåt *◀◀*, spola framåt *▶▶* eller stoppa *■* en video.

## Växla mellan två kanaler

Tryck på *blå knapp* för att växla mellan de två senaste kanalerna du har tittat på.

## Få en presentation av alla program som visas på dina kanaler (tv-guiden)

Tryck på *gul knapp* för att komma direkt till tv-guiden. Där kan du se vilka program som visas på dina kanaler upp till tre dagar framåt.





Fjärrkontrollens funktioner

TV